

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 24時間デیلیー、ウィークリーアラーム
- 時報: 毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード: 時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24 時間表示
- ペースメーカー
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

### モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 2.時刻表示モードからCボタンを押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、曜日が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 6.時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/時刻の設定方法

- 1.時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
- 2.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。  
(注) Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。12時間表示を選択している場合、“AM”は午前、“PM”は午後を示します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- 4.Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- 5.Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- 6.Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- 7.Bボタンを押すと12/24時間表示モードが点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。

(注) ”12”と表示されている場合は12時間表示を示します。“24”と表示されている場合は24時間表示を示します。

- 8.Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

### 24時間アラームの設定方法

- 1.時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
- 2.Bボタンを押し続けるとアラームの「時」が点滅します。アラームNo.(A1~A3)を選択します。
- 3.Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 4.Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- 5.Bボタンを押すと「ノーマルタイム」「デュアルタイム」が点滅します。Cボタンを押して選択します。
  - Bボタンを押すとデیلیーまたはウィークリーアラームが点滅します。Cボタンを押してデیلیー(DA)またはウィークリー(WE)を選択します。ウィークリーアラームを選択した場合、Bボタンを押してからCボタンを押し、曜日を選択してください。
- 6.Bボタンを押してからCボタンを押し、アラームを開始または停止します。
- 7.Aボタンを押して設定を終了します。
- 8.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。



### アラームの開始と時報の設定

- 1.アラームモードでAボタンを押し、アラームNo.(A1-A3),4時報(CH)、「ビー」という音を選択します。
- 2.Cボタンをもう一度押して選択されたアラーム、時報、「ビー」音の開始と停止をします。
- 3.(注意)アラームや時報が開始されるとアラームと時報のシンボルが表示されます。「ON」と表示されている時は「ビー」音が鳴ることを示しています。アラームが開始されると、設定された時間にいずれかのボタンを押すまで20秒間アラームが鳴ります。時報が開始されると、毎正時に時報がなります。
- 4.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### ストップウォッチ

- 1.時刻表示モードでBボタンを押すとストップウォッチモードになります。
- 2.Cボタンを押すと計測を始めます。
- 3.Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
- 4.Aボタンを押すとゼロにリセットします。
- 5.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- 2.Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。  
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります

### セカンドタイムゾーン

- 1.時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- 2.Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- 4.Aボタンを押して設定を終了します。
- 5.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

## 取扱説明書

### ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

## お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

### 株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作  
Japan Production