

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード(月、日、曜日)
- 3つの24時間アラーム
- 時報:毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

ELライト機能

- どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
ご注意:照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 時刻表示モードからCボタン押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、曜日が表示されます。Cボタンで時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると「秒」が点滅します。Cボタンを押すとゼロリセットします。
- Bボタンを押すと「時」が点滅します。Cボタンで「時」を進めます。
(注)Cボタンを押し続けると数字が速く進みます。
12時間表示の場合、「PM」は午後を示します。午前の時は何も表示されません。
- Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンで「分」を進めます。
- Bボタンを押すと「月」が点滅します。Cボタンで「月」を進めます。
- Bボタンを押すと「日」が点滅します。Cボタンで「日」を進めます。
- Bボタンを押すと「曜日」が点滅します。Cボタンで「曜日」を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
(注)「12HR」は12時間表示を指し、「24HR」は24時間表示を表しています。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。



24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラームNo.が点滅します(A1-A3)。CボタンでアラームNo.を選択して下さい。
- Bボタンを押すと「時」が点滅します。Cボタンを押して「時」を設定して下さい。
- Bボタンを押すとアラームの「分」が点滅します。Cボタンを押して「分」を設定して下さい。
- Bボタンを押すとノーマルタイム/デュアルタイムが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイム(T1)またはデュアルタイム(T2)を選択して下さい。
- Bボタンを押すとデイリー/ウィークリーアラームが点滅します。Cボタンでデイリー(DA)またはウィークリー(WE)を選択して下さい。
- Bボタンを押し、さらにCボタンを押してアラームを開始/停止します。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでAボタンを押しアラーム1~3、時報(CH)、ピープ音(BP)を選択します。
- Cボタンを押して設定したアラーム、時報、ピープ音を開始します。
(注)アラームと時報が起動されている時は、アラームシンボルまたは時報シンボルが表示されます。「ON」はピープ音が起動していることを示します。
設定されたアラームは設定された時間にいずれかのボタンを押すまで20秒間鳴ります。時報は毎正時にピープ音が鳴ります。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーン

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押し続けると「時」が点滅します。Cボタンで「時」を進めてください。
- Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンで「分」を進めてください。
- Aボタンを押して設定を完了します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると「時」が点滅します。Cボタンを押して「時」を設定します。
- Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンを押して「分」を設定します。
- Bボタンを押すと「秒」が点滅します。Cボタンを押して「秒」を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注)カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production